

环绕安装支架

用户手册



QM-SW (侧壁, 0°) 环绕安装支架

QM-BW (侧壁, 8°) 环绕安装支架

针对以下影院环绕扬声器

SR-1000

SR-1290

SR-800

SR-1020

SR-1590

SR-8100

SR-1030

SR-18

SR-8101


SR-110

SR-26

SR-8200

SR-110B

SR-46



TD-000381-05-C



符号说明

“警告!”一词表示有关人身安全的说明。如果不遵照这些说明,可能会导致人身伤亡。

“小心!”一词表示有关可能造成设备损坏的说明。如果不遵照这些说明,可能会导致损坏设备,这种损坏不在质保范围内。

“重要信息!”一词表示对于成功完成操作过程至关重要的说明或信息。

“注意”一词用于指示其他有用信息。



三角形内有箭头的闪电状符号可提醒用户,产品外壳内存在未绝缘的“危险”电压,可能对人体构成电击的风险。



等边三角形内有感叹号的目的是为了提醒用户注意本手册中重要的安全、操作和维护说明。



重要安全说明



1. 请保存好这些说明。
2. 请谨记所有警告。
3. 请遵守所有说明。
4. 清洁设备时只能用干布擦拭。
5. 请勿堵塞任何通风口。遵循制造商的说明进行安装。
6. 请勿将本产品安装在会产生热量的热源附近,如散热器、热调节装置、火炉或其他设备(包括放大器)。
7. 只能使用制造商指定的附件/配件。
8. 严格遵守所有适用的当地法规。
9. 如有任何关于物理设备安装的疑问或问题,请咨询持有执照的专业工程师。



警告!: 扬声器必须由有经验的专业人士进行安装。扬声器安装不正确可能会导致财产损失,伤害或死亡。



警告!: 请仔细阅读并严格遵照以下说明。如果扬声器未正确悬挂,可能会跌落而导致人身伤害和设备损坏。

悬挂要求

1. 请咨询专业的声音系统安装认证机械或结构工程师对连到建筑物或结构上的所有附件进行检查、确认、批准。
2. 请让专业的索具装配人士将设备吊装、定位、连接到支撑结构。
3. 为了确保声音系统悬吊和布置的效果,请正确使用悬吊五金件以及组件。
4. 始终预先计算悬挂负载再进行吊装,确保悬挂组件和五金件不超负载使用。
5. 请查询当地法规,以完全了解悬挂此设备的场所的悬挂负载要求。
6. 仅使用推荐的支架且采用 M8 和 M6 安装点。
7. 一定要确保用来支持悬空负载的结构部件的完好性。隐藏性结构部件可能具有隐藏性结构不足。
8. 切勿想当然! 业主或第三方提供的悬挂点可能达不到悬吊负载要求。



警告!: 悬挂式安装需要一个安全的电缆(未提供)连接到结构和扬声器机罩上。



警告!: 在放置、安装、固定或悬挂任何扬声器产品前,请检查所有硬件、悬架、搁柜、变频器、支架和相关设备有无损坏。任何额定部件的缺失、腐蚀、变形或未加载都可能大大降低安装、放置或阵列的强度。以上任何情况都会严重降低安装的安全性,一经发现应立即纠正。所使用的硬件必须符合安装加载条件并且可以应付可能出现的短期突发超载。切勿超过硬件或设备的额定值。如有任何关于物理设备安装的疑问或问题,请咨询持有执照的专业工程师。

保修

如果您想要QSC有限保修的複印本, 请造访QSC音频产品的网站www.qsc.com

简介

这些支架旨在针对固定角度安装的 QSC 的影院环绕扬声器。QM-SW 用于侧壁安装, 角度为 0° (15° 挡板角度)。QM-BW 主要用于后壁安装, 向下弯曲 80° (23° 挡板角度)。QSC 影院环绕扬声器的提供方式是该扬声器上装有另一半支架。

拆开包装

套件目录

该文件中的图示可能看起来与您所持有的图示不同。该流程适用于该文件首页中列出的所有扬声器。

数量	说明
1	支架、QM-SW 或 QM-BW
1	用户手册 TD-000381
2	固定螺丝

其他所需部件

在支架和安装面之间安装的螺栓应适合结构材料。数量取决于安装方法。

安装和使用

请参考图 1。

1. 定位安装位置。其在结构上必须有能力 (1) 支撑至少是扬声器的五倍的重量。请参阅扬声器的规格表或登录 www.qsc.com 网站了解重量。



重要信息! 墙壁支架的开口端 (4) 在安装时要在支架的底部位置。确保在墙壁支架上方保留足够的空间以便安装扬声器。


2. 使用支架作为模板，保持开口端向下，将您想要使用的孔在安装面上标记。(2)
3. 选择并且安装合适的安装硬件 (5) (不含)。如果你不确定安装表面所用的正确硬件，请咨询专业工程师。
4. 安上扬声器前确保支架安全地装到安装表面上。

请参考图 2。


1. 放低支架上的扬声器，确保扬声器支架上的槽两边完全放入墙上的支架上。

请参考图 3。


1. 安装两个留挂螺栓，然后拧紧。



— 图 1 —




— 图 2 —




— 图 3 —

尺寸

QM-SWQM-SW



QM-BW





通信地址：

QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468 USA

电话号码：

总机：(714) 754-6175

销售与营销部门：(714) 957-7100 或免费电话 (仅限美国) (800) 854-4079

客户服务部：(714) 957-7150 或免费电话 (仅限美国) (800) 772-2834

传真号码：

销售与营销部传真号码：(714) 754-6174

客户服务部传真号码：(714) 754-6173

网址：

www.qsc.com

电子邮件：

info@qsc.com

service@qsc.com